Montagehandleiding en instructies

Universele voetjes voor Ecosun en Byecold infraroodpanelen

Inhoud

Specificaties 3
Leveringsomvang 3
Benodigdheden 3
Garantie 3
Belangrijke veiligheidsinformatie 3
Installatievoorschriften 3
Voorbereiding van de installatie 4
Montage Byecold infraroodpanelen 5
Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven 5
Stap 2: Plaats de montageschroeven 5
Stap 3: Plaats de voetjes op de beugel 6
Stap 4: Gereed! 6
Montage Ecosun infraroodpanelen K-serie (breedte 32 cm) 7
Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven 7
Stap 2: Plaats de montageschroeven 7
Stap 3: Plaats de standaard op de beugel 7
Stap 4: Gereed! 8
Montage overige Ecosun panelen 8
Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven 8
Stap 2: Plaats de montageschroeven 8
Stap 3: Plaats de standaard op de beugel 9
Stap 4: Gereed! 9
Onderhoud en service 9

Deze voetjes zijn geschikt voor infrarood panelen zijn geschikt voor infrarood panelen van Byecold en Ecosun. De voetjes zijn bedoeld voor het vrijstaand plaatsen van infrarood panelen. Hierdoor zijn de panelen flexibel inzetbaar en eenvoudig verplaatsbaar.

Specificaties

Leveringsomvang

- 2 voetjes
- Set A: Montageset voor voetjes
- Set B: Montageset voor Byecold panelen
- Set C: Montageset voor Ecosun panelen
- Set D: Montageset voor Ecosun panelen van 60 x 120 cm
- Montage instructies

Benodigdheden

- Schroevendraaier
- Steeksleutel

Garantie

De garantie op dit product bedraagt 5 jaar op de materialen, waarbij lakschade is uitgesloten van garantie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Monteer de voetjes op een vlakke ondergrond.

Installatievoorschriften

- Geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Plaats panelen enkel in horizontale richting.
- Plaats de voetjes enkel op een stabiele/vlakke ondergrond.
- Bij neerleggen: zachte ondergrond/ doek

Voorbereiding van de installatie

Monteer de voetjes:

- Gebruik de materialen uit SET A
- Gebruik de bout en moer om de 2 delen van de voetjes te monteren. Het onderste gat is ovaal, waarmee de voetjes enigszins onder een hoek geplaatst kan worden.
- We adviseren om gebruik te maken van deze mogelijkheid, zodat het infrarood paneel iets omhoog gekanteld kan worden geplaatst.
- Monteer beide voetjes conform het plaatje hiernaast en draai de bouten stevig aan met een kruiskop schroevendraaier.

Zie volgende pagina →

Montage Byecold infraroodpanelen

Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven

- Leg het infraroodpaneel plat met de beugels aan de achterzijde omhoog. Houdt de voetjes naast het infraroodpaneel om onder en boven de juiste gaten voor het paneel te bepalen.
- De schroeven dienen uiterst rechts of links in de beugel terecht te komen, zoals onderstaand te zien.
- 1 schroef komt in een vast gat te zitten (Boven), terwijl de andere schuifbaar is in een ovaal gat (onder).
- Het heeft de voorkeur om de aansluit box van het infraroodpaneel aan de onderzijde van het paneel te houden, zodat het snoer zo dicht mogelijk bij de grond is.

Stap 2: Plaats de montageschroeven

- Gebruik SET B voor de montage van Byecold infrarood panelen.
- Schuif een ring over de bout met schroefkop en steek deze door het geselecteerde gat in de voetjes heen.
- Plaats op het uiteinde van de bout de vleugelmoer en draai deze gedeeltelijk aan. Laat een ruimte van 3 à 4 mm om de voetjes op de beugels van het infrarood paneel te kunnen schuiven.

Herhaal deze stap 4 keer om beide voetjes voor te bereiden op montage op het paneel.

Stap 3: Plaats de voetjes op de beugel

- Steek zowel onder als boven de nog niet aangedraaide bout met de vleugelmoer door het grote ronde gat in het midden van de bevestigingsplek op de beugels van het infraroodpaneel.
- Schuif vervolgens de voetjes en de bout zodanig dat deze zowel onder als boven uiterst rechts of links op de beugel zit.
- Wanneer de bout goed is gepositioneerd, kunt u deze aandraaien met een schroevendraaier. De vleugelmoer wordt aan de binnenzijde tegengehouden, waardoor u de bout simpelweg kunt aandraaien.

Onder

Boven

Stap 4: Gereed!

- Plak de beschermende rubbers aan de onderzijde van de voetjes om eventuele krassen op de vloer te voorkomen.
- Nadat beide voetjes zijn gemonteerd kan het paneel recht op worden gezet en in gebruik worden genomen.

Montage Ecosun infraroodpanelen K-serie (breedte 32 cm)

Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven

- Leg het infraroodpaneel plat met de beugels aan de achterzijde omhoog. Houdt de voetjes naast het infraroodpaneel om onder en boven de juiste gaten voor het paneel te bepalen.
- De schroeven dienen in een uiteinde (links, rechts of boven) van het kruis in de beugel te komen te zitten.
- 1 schroef komt in een vast gat te zitten (Boven), terwijl de andere schuifbaar is in een ovaal gat (onder)
- Het heeft de voorkeur om de aansluitsnoer van het infraroodpaneel aan de onderzijde van het paneel te houden, zodat het snoer zo dicht mogelijk bij de grond is.

Stap 2: Plaats de montageschroeven

- Gebruik SET C voor de montage van Ecosun infrarood panelen.
- Schuif een ring over de bout met schroefkop en steek deze door het geselecteerde gat in de voetjes heen.
- Plaats op het uiteinde van de bout de moer en draai deze gedeeltelijk aan. Laat een ruimte van 3 a 4 mm om de voetjes op de beugels van het infrarood paneel te kunnen schuiven

Herhaal deze stap 4 keer om beide voetjes voor te bereiden op montage op het paneel.

Stap 3: Plaats de standaard op de beugel

- Steek zowel onder als boven de nog niet aangedraaide bout met de moer door het grote gat in het midden van de bevestigingsplek.
- Schuif vervolgens de voetjes en de bout zodanig dat deze zowel onder als boven uiterst rechts, links of boven op de beugel zit.
- Wanneer de bout goed is gepositioneerd, kan deze worden aangedraaid met een schroevendraaier. Gebruik hierbij een steeksleutel om de moer aan de achterzijde tegen te houden terwijl de bout wordt aandraait.

Stap 4: Gereed!

- Nadat beide voetjes zijn gemonteerd op bovenstaande wijze, kunt u het paneel veilig rechtzetten.
- Plak de beschermende rubbers aan de onderzijde van de standaards om eventuele krassen op de vloer te voorkomen.

Montage overige Ecosun panelen

Stap 1: bepaal de juiste plek voor de bevestigingsschroeven

- Leg het infraroodpaneel plat met de beugels aan de achterzijde omhoog. Houdt de voetjes naast het infraroodpaneel om onder en boven de juiste gaten voor het paneel te bepalen.
- De schroeven dienen in een uiteinde (links, rechts of boven) van het kruis in de beugel te komen te zitten.
- 1 schroef komt in een vast gat te zitten (Boven), terwijl de andere schuifbaar is in een ovaal gat (onder)
- Het heeft de voorkeur om de aansluitsnoer van het infraroodpaneel aan de onderzijde van het paneel te houden, zodat het snoer zo dicht mogelijk bij de grond is.
- Draai de afstandshouders volledig in zodat deze zo min mogelijk uitsteken.

Stap 2: Plaats de montageschroeven

- Gebruik SET C + SET D voor de montage van Ecosun infrarood panelen.
- Schuif een ring over de bout met schroefkop en steek deze door het geselecteerde gat in de voetjes heen.
- Plaats op het uiteinde van de bout twee extra ringen (set D) en de moer en draai deze gedeeltelijk aan. Laat een ruimte van 3 a 4 mm om de voetjes op de beugels van het infrarood paneel te kunnen schuiven

Herhaal deze stap 4 keer om beide voetjes voor te bereiden op montage op het paneel.

Stap 3: Plaats de standaard op de beugel

- Steek zowel onder als boven de nog niet aangedraaide bout met de moer door het grote gat in het midden van de bevestigingsplek.
- Schuif vervolgens de voetjes en de bout zodanig dat deze zowel onder als boven uiterst rechts, links of boven op de beugel zit.
- Wanneer de bout goed is gepositioneerd, kan deze worden aangedraaid met een schroevendraaier. Gebruik hierbij een steeksleutel om de moer aan de achterzijde tegen te houden terwijl de bout wordt aandraait.

Stap 4: Gereed!

- Nadat beide voetjes zijn gemonteerd op bovenstaande wijze, kunt u het paneel veilig rechtzetten.
- Plak de beschermende rubbers aan de onderzijde van de standaards om eventuele krassen op de vloer te voorkomen.

Onderhoud en service

- De voetjes zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Reinigen met vochtige doek
- Bij veelvuldig verplaatsen is het mogelijk dat de bouten los komen te zitten. Controleer regelmatig of de voetjes zonder speling vast zitten op het infraroodpaneel. Wanneer er speling wordt geconstateerd dient de bout conform de beschreven werkwijze te worden aangedraaid.